PREPARATION DU MUR Pour un résultat optimal, la surface doit être propre et lisse.

ACTIVATION DE LA COLLE

Immergez chaque feuille dans un grand bac ou un évier rempli d'eau pendant 1 ou 2 secondes pour activer l'adhésif.

PLIAGE

Ensuite, reliez les feuilles en les pliant en deux dans le sens de la longueur, qvec le côté collé sur lui-même. Évitez de froisser le papier peint au niveau du pli.

Laissez reposer pendant une minute ou deux. Ce processus permet au papier de se détendre avant d'être appliqué.

POSE

Dépliez la feuille et placez le côté adhésif sur la surface à couvrir.

RETRAIT EXCES D'EAU

Une fois positionnée correctement, lisser la surface vers le bas et vers l'extérieur avec une serviette en papier ou une éponge humide.

De petites bulles peuvent apparaître et se dissiperont d'elles-mêmes au fur et à mesure que la surface sèche.

RÉGLAGE SIMPLE

Une fois les feuilles positionnées, vous pourrez les déplacer et les ajuster si nécessaire avant que la colle ne commence à sécher, ce qui peut prendre de 5 à 10 minutes.
répéter ces étapes pour chaque feuille

DÉCOLLAGE

Commencez par le haut du papier peint et décollez délicatement de la surface. Si vous avez du mal à commencer le décollage, appliquez de l'eau avec une éponge pour humidifier la surface du papier.